

**מצנן אויר חשמלי**  
**DL-100-air-flow : דגם:**  
רחוב: המכבים 122 בני ברק



לקוחות יקרים

תודה על שרכשתם מוצר חשמלי מבית עידן ויי איי פי  
אנו בטוחים שהמוצר שרכשתם יענה באופן מרבי על  
דרישותיכם.

חשוב לקרוא בתשומת לב את ההוראות המופיעות בחוברת זו  
על מנת להפיק את התוצאות הטובות ביותר.

## **הוראות בטיחות :**

1. אין להכניס אצבעות. עפרונות או כל דבר דרך רשת המגן בזמן פעולת המכשיר.
2. נתק את המכשיר מרשת החשמל לפני העברתו או ממקום למקום ..
3. נתק את המצנן מרשת החשמל לפני כל פעולת תחזוקה .
4. וודא שהמצנן עומד על מקום יציב בזמן הפעלתו , לא צמוד לקירות או רהיטים .
5. אם פתיל הזינה זינוק , כדי להימנע מסכנה , החלפתו תעשה ע"י היצרן , על ידי סוכן השירות שלו או עלי ידי אדם מוסך אחר.
6. אין להפעיל פעולה איווד(שימוש במים) כאשר במדיד בסימן chom מינימום) וכמובן כאשר אין מים במיכל!!!

הסברים והערות :

מכשיר זה מיועד להוספת לחות על ידי תהליך של אידוי מים.

אוויר נשאב מהחלק האחורי , עובר דרך מים ועל ידי כך מתנקה מאבק ומוסיף לחות. כחלק מהפעולה הרגילה של המכשיר, תפעל משאבת מים בימים בהם הלחות גבוהה, ניתן למלא מים על מנת להגיע לפעילות אטרקטיבית יותר . לא מומלץ להפעיל את פעולת COOLER להוספת לחות , ויש להשתמש רק במצב מאוורר רגיל ללא אידוי .

7. מכשיר זה אינו מיועד לשימוש ע"י אנשים (כולל ילדים) בעלי מוגבלויות גופניות או יכולות נפשיות מופחתות, או לחסרי ניסיון וידע, אלא אם כן קיבלו הנחיות לשימוש בטוח במכשיר ופיקוח ע"י אדם האחראי לבטיחותם.
8. ילדים צריכים להיות תחת השגחה כדי לוודא שאינם משחקים במכשיר.

## הוראות הפעלה:

1. חבר את הגלגלים למכשיר
2. הצב את המצנן במקום ישר ויציב.
3. פתח את מיכל המים הנמצא בחלקו התחתון(מגרה קטנה) של מיכל המים. אינו מיועד לצאת מהמכשיר. רצוי למלא למלות מים. מלא מים (רצוי קרים) , לא יותר מגובהה MAX במדיד . רצוי להוסיף את הקרחונים המגיעים עם המוצר לאחר ששהו במקפיא מספר שעות כמו כן רצוי להוסיף גם קוביות קרח למים במיכל . הכנס את המיכל המים למכשיר חזרה.
4. הכנס את התקע לשקע .
5. לחץ לדרגת האוורור הרצויה low המצב החלש ביותר medium. אמצע IT המצב החזק ביותר .off מכבה את פעולת המכשיר .
6. הוספת לחות :לחץ על הכפתור cool ומשאבת המים תפעיל את מערכת האידוי. להפסקת הפעלת, לחץ שוב על כפתור cool
7. אם ברצונך שהמאוורר יפעל בסיבובים ימינה ושמאלה באופן אוטומטי – הפעל את מנוע הצידוד על ידי מפסק ה – SWING.
8. יש אפשרות לכוון את התריסים למעלה או למטה הנמצאים במכשיר לפי רצונך ידנית .
9. לסיום פעולה המצנן מעבר את קוצב הזמן למצב off.

## **הוראות תחזוקה וניקוי:**

1. וודא שניתקת את המצנן מרשת החשמל לפני תחילת הניקוי.
2. חלקי הגוף בעזרת ספוג לח וייבש היטב.
3. את המסנן האחורי יש לשאוב בעזרת שואב אבק פעם בחודש.
4. אבנית במיכל : כחלק מתהליך האידוי, תיווצר אבנית במיכל ובמשאבה .  
אבנית זו פוגעת במשאבת המים. חובה לנקות את האבנית במיכל כל 30 יום  
לשמירה על תקינות המצנן .

### **הוראות ניקוי אבן:**

- נתק את התקע מהשקע .
- רוקן את המים במיכל על ידי הוצאת פקק הריקון והחזר את הפקק למקומו.  
הכן תערובת של 2 כפות מלח לימון מומסות ב-2 ליטר מים . או השמש במסיר אבנית  
לקומקומים (מומלץ מאוד להשתמש במסיר אבנית של סנו מסוג "אנטי קאלק".  
שפוך את התערובת והמתן שעה , לאחר מכן רוקן את המיכל ושטוף את המיכל על ידי  
5 ליטר מים כעת המכשיר מוכן לשימוש .